

# TRANSPALLET MANUAL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E

MANUAL DE UTILIZAÇÃO



## □ QUE É E PARA QUE SERVE?

Os Transpallets ou Paleteiras Manuais são especialmente projetados para o manuseio de cargas paletizadas, sendo destinados para o transporte e locomoção de cargas postas sobre paletes, de maneira ágil e segura.

Tem como característica a elevação e descida estável através de um sistema hidráulico de fácil operação e bastante seguro. O equipamento é apropriado para o uso em superfícies planas e firmes.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Capacidade de carga	2000 kg
Altura de Elevação	190 mm
Largura do Garfo	685 mm
Comprimento do Garfo	1220 mm
Raio mínimo para curva	1335 mm
Peso	70 kg

**OBS:** Para maiores informações técnicas sobre o equipamento locado solicite o manual do fabricante ao seu vendedor.



### Conforme a NR18 (18.22.1)

“A operação de máquinas e equipamentos que exponham o operador ou terceiros a riscos, só pode ser feita por trabalhador qualificado e identificado por crachá”.

## OPERAÇÃO DA MÁQUINA:

- Quando o gatilho estiver posicionado para baixo, os garfos estarão prontos para serem elevados. Movimente o cambão para trás e para frente e o garfo levantará.
- Quando o gatilho estiver posicionado no meio, o cilindro estará neutro e o equipamento estará pronto para ser movimentado. Se movimentar o cambão para trás e para frente os garfos não levantarão e nem abaixarão. Quando o gatilho estiver acionado para cima, o garfo irá abaixar automaticamente, podendo ser interrompido soltando o gatilho.

## PROCEDIMENTOS DE UTILIZAÇÃO:

É expressamente proibido retirar ou alterar qualquer dispositivo de segurança ou suas características. No caso da realização de modificações, a **DUBAI ANDAIMES** emitirá cobranças de indenização.

- As pessoas que não estiverem manuseando o equipamento, deverão permanecer afastadas quando o mesmo estiver sendo utilizado;
- Nunca acione o gatilho de forma brusca pois o abaixamento rápido danificará o equipamento e a carga;
- Não acione o gatilho repetidamente;
- Não deixe a carga apoiada sobre o equipamento por muito tempo;
- Deixe os garfos totalmente abaixados quando o equipamento não estiver em uso;
- Tenha certeza de que o comprimento dos garfos se iguala ao comprimento do palete.



## INSTRUÇÕES DE MOVIMENTAÇÃO:

- Não exceder o limite máximo de carga do equipamento;
- O centro de gravidade da carga deve ser posicionado no meio dos dois garfos;
- Carregamentos descentralizados farão com que o equipamento tombe após a elevação da carga;
- O equipamento é apropriado para chão plano e firme;
- É importante que o equipamento não seja operado em inclinação com cargas muito pesadas. Como o equipamento é operado manualmente, o operador deverá ter capacidade física de manobrá-lo de forma segura, com carga;
- Tenha atenção especial quando manusear cargas longas, altas ou largas, para evitar tombamentos da mesma;
- O operador deve ser treinado ou qualificado para operar o equipamento;
- É proibido transportar pessoas no equipamento. Não é permitido que quaisquer partes do corpo do operador sejam colocadas embaixo da carga.